

# クックブック 取扱説明

型AX-GX2

# HEALSO

# おいしくて、健康的な 毎日のお料理づくり

水で焼いて、脱油・減塩・栄養素をキープ



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ※料理編は、裏表紙からご覧ください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。 ※業務用として使用しないでください。
- ※お問い合わせ、ご相談窓口は取扱説明編62ページをご覧ください。

MY家電登録のご案内 詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

# 加熱のしかた

# 自動であたためる

28 あたため

ページ

ごはんやおかずを スピーディにあたため



30解凍

ページ

冷凍した肉や魚などの 解凍



32 [1 サックリあたため]

ページ

天ぷらやフライの 余分な油を落として サックリあたため



34 [2 しっとりあたため]

ページ

ごはんや中華まんなどを 蒸気でふっくら、 しっとりあたため



35[3スポットスチーム]

ページ

少量の中華まんや シュウマイなどを 蒸気でスピーディ にあたため



36 [4 牛乳・酒]

ページ

牛乳やお酒など飲み物を あたため



# 手動であたためる・調理する

4() [40 レンジ]

ページ W数、時間をご自分で設定

41 [41 蒸し物・ソフト蒸し]

ページ

たっぷりの蒸気で、しっかり蒸し上げ [ソフト蒸し]

・ 食材に適した温度で柔らか蒸し上げ

42 [42 オーブン] ページ [44 ウォーターオーブン]

食材を包み込むように加熱

44 [43 グリル] ベージ [45 ウォーターグリル]

強い火力で焦げ目をつけたいときに

46 [44 発酵]

~-3

52 除菌

ページ

洗浄後の食器などを除菌

# 自動で調理する

38 自動調理メニュー[5]~[39]



ページ メニュー名については、料理編 2 ~ 5 をご覧ください。

39 野菜の下ごしらえをするとき ページ [5 蒸し青野菜]、[6 蒸し根菜]



ほうれん草・小松菜、ブロッコリー、アスパラガス、かぼちゃ、 にんじん、じゃがいも、さつまいも

青い文字は過熱水蒸気※または、水蒸気を使った加熱です。(一部、水を使用しないメニューもあります) ※ 過熱水蒸気とは、水蒸気をさらに加熱し、100℃以上の高温状態にした無色透明の気体のことです。

# 取扱説明編 もくじ

料理編は、裏表紙から始まります 2 ~ 109

		ページ
はじめに	<b>安全上のご注意</b> 必ずお守りください	. 9
	各部のなまえ	
	<b>操作部と表示の説明</b> (お知らせ音を消すときは (13ページ) <b>基本操作</b>	
	本年また ヘルシオについて	
	加熱の種類としくみ	
設置について(8ページ)	調理のときのお願い	18
REICOUC (1-12)	使える容器・使えない容器	20
使ってみる	操作の流れ(電源を入れる〜加熱終了後の電源を切るまで)…	- 22
使りしの句	<b>カラ焼きをします</b> (ご購入後、初めてお使いになるとき)	24
	<b>簡単レッスン!!</b> (シュウマイをあたためてみましょう)	26
加熱の	<b>りしかた</b>	28
サエスカナス	[46 お手入れ]	
お手入れする	<b>クエン酸洗浄</b> (製品内部の給水経路をお手入れするとき)	47
	<b>本体水抜き</b> (製品内部の給水パイプをお手入れするとき)	
	<b>庫内クリーン</b> (庫内のにおいや汚れが気になるとき)	
	<b>お手入れ</b> ····································	50
ン <b>要</b> た ナ	故障かな? ····································	- 54
必要なとき	●こんな場合は、故障ではありません	
必要なとき	●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ	57
必要なとき	●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ	57 58
必要なとき	●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ	57 58 62
必要なとき	●こんな場合は、故障ではありません ●こんな表示が出たら調べるところ	57 58 62 63

料理編の10ページは 10 のように表しています。

# 安全上のご注意(1)

お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

**危険** が高い」内容です。 「死亡または重傷を負うおそれ

**禁止**「死亡または重傷を負うおそれ **一** がある」内容です。

「軽傷を負う、または財産に損 害を受けるおそれがある」内容 です。

■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない強制 内容です。

#### 険 感電や火災などの事故 や大けがを防ぐために

## 高圧部品に触らない



▶ 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない (感電・けが・故障の原因)



自分で絶対に分解・修理・改造を しない

(感電・火災・けがの原因) 万一、異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、またはお客様 ご相談窓口にご連絡ください。

(62 ページ)

)内の数字は、主な説明のあるページ番号を 示しています。

#### 感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐために




#### 食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。 加熱早見表 料理編 100~ 109 ページ

#### 特に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど



#### 飲み物を加熱しすぎない

加熱をしすぎると**突然の沸騰により、** 飛び散り・やけどのおそれがあります。



#### 自動のあたため 加熱は使わない



▶水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ どをすることがあります

- 自動加熱を使うときは、必ず専用 の加熱方法で(36ページ) ([4 牛乳・酒]に合わせて)
- ▶ 低めの広口容器を使う
- 加熱前・加熱後にかき混ぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する

#### **加熱をしすぎたとき**

そのまま1~2分程度庫内で冷まして から取り出してください。



## 子供だけで使わせない

●幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがの原因)

必ず お守りください





#### コンセントは単独で使う

● 定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感電の原因)



## アースを確実に 取り付ける

アース線接続(故障や漏電のときに、感電のおそれ)

#### アース端子付きコンセントがある場合


アース専用端子

アース線先端の皮をむき、アース端子に確実に固定します。



#### アース端子付きコンセントがない場合

販売店、または最寄りの電気工事店にご相談いただき、湿気のある場所にアース棒(別売り)を打ち込むアース工事(D種接地工事)をしてください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

#### 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

#### 水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- 水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm<sup>2</sup>以上のものをご使用ください。



#### 熱に弱いものを近付けない

- ●たたみ・じゅうたん・テーブルクロス などの敷物の上に置いたり、カーテン などの燃えやすいものの近くに置かない (変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近付けない (引火や破裂の原因)



## 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
  - コードやプラグが異常に熱くなる。
  - 自動的に切れないときがある。
  - コゲ臭いにおいがしたり、異常な音 や振動がする。
  - スタート操作しても加熱しない。
  - ドアに著しいガタがある。
  - 触れるとピリピリと電気を感じる。
  - ●ドアや庫内に著しい変形がある。
  - その他の異常や故障がある。

## 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない (加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に 差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



● お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなうまた、ぬれた手で抜き差ししない (感電・やけど・けがの原因)

プラグを抜く

# 安全上のご注意(2)

#### 感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐために



卵(ゆで卵含む)など、膜や 殻付きのものは レンジ加熱しない

(破裂・やけどの原因)

●おでんの卵、目玉焼きなどは、 爆発し、大変危険です



※卵をレンジ加熱するときは、 必ず溶きほぐしてください。

●膜(いかなど)や殻付き (クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる





衝撃で食器や フラットテーブルが 割れることがあります



ビン・密封容器の栓や フタをはずす

●加熱のしすぎになり 破裂します

> (容器が破裂して、 やけどやけがの原因)



#### 発火や発煙によるやけど やけがを防ぐために

#### 電源プラグは正しく扱う



●電源プラグを抜くときは、コードを 持って引き抜かない (断線やスパークして、発火の原因)



長期間使用しないときは、電源プラ グを抜く

(絶縁劣化などで感電や漏電・火災 プラグを抜く の原因)


### 加熱前に食品・容器を確認する



▶金属類やアルミホイルなどを使用 して、レンジ加熱しない

アルミテープ

レトルト食品・金串・ アルミケース・アルミ テープなどを加熱しない。



●鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない

(火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因)



●加熱に合った容器を使う(20 ページ)

# 蒸気・高温部分に触らない



●加熱中や加熱後しばらくは、高温 箇所(フラットテーブル・ドア・ キャビネット・庫内・排気口・付属 品・容器など)に触らない。また、 排気口(天面奥)をのぞき込んだり、 顔などを近付けてドアを開けない

(やけどの原因)

※食品や付属品の出し入れは、乾いた ミトンなどをご使用ください。



●ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをするこ とがあるので、ゆっくりはずします。



## 庫内が汚れた状態で 加熱しない

●庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない(発火・発煙・さびの原因)お手入れ (50 ページ)



## 庫内の食品が燃え出した ときは、ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく 燃えます

- ●次の処置をしてください
  - 1. ドアを閉めたまま、<u>とりけし</u>を 押す。
  - 2. 電源プラグを抜く。
  - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- ●そのまま使用せずに、必ず販売店に 点検を依頼してください



## ドアを傷めない、 物を挟まない

- ●庫内やドアに物をぶつけたり、ドア に物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れる おそれ)
- ●ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない (本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因)



## 調理後の庫内やドアに 水をかけない

フラットテーブルに衝撃を加えたり 急冷したり、使用中のドアにも水を かけない(割れるおそれ)



## 調理・除菌以外に使わない カラ(食品なし)の状態で レンジ加熱しない

- 過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わない
- ※除菌とは、この製品に搭載されている 除菌機能のことです。

#### 水タンクを正しく使う



●水道水を使う

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターなどは、水道水に比べて、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。

- ●水タンクの水は一日1度は捨てる 水は、水蒸気となって直接食品に触れるので、衛生的で新しい水を使用 してください。
- ●水タンクの容器・フタは、こまめ に洗い、清潔に保つ

水の交換だけでは、容器に水あか、 ぬめりが付着するので、やわらかい スポンジを使い、台所用合成洗剤 (中性)で洗ってください。

食器洗い乾燥機では、洗わない (熱で変形するおそれ)



●コンロのそばや直接高温になる 場所に置かない

容器が溶けたり、変形し、フタが閉まらなかったり、本体にセットできなくなります。

- ■水タンクに損傷があるときは、使わない 故障の原因になります。お買いあげ の販売店にご相談ください。
- ※ 水タンクを本体から取り出すときに、 約30mLの水がつゆ受けに流れます が、故障ではありません。

# 安全上のご注意(3)

# 注意 発火や発煙によるやけど かけがを防ぐために

#### 安全な場所に設置する



● 丈夫で安定した水平な場所に置く

(騒音や振動、ガタ付きの原因や傾きがあると水が漏れて、故障の原因)


● 天面・側面は、下表の離隔距離以上の空間を設ける (過熱による変形・発火や故障の原因)

この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	離隔距離(cm)
上方	10
左方	5
右方	5
前方	開放
後方	0
下方	0

#### 消防法 基準適合 組込形

※壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面に アルミホイルなど、貼ることをおすすめします。



※左右どちらか一方を8cm以上あけるともう一方は、2cm以上で設置できます。

上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- ●壁の汚れや蒸気が気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。 製品に貼らない
- ●窓ガラスがある場合は、排気口 (10 ページ) と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合あり)
- ●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。
- **調理するときは、必ず換気をする** (蒸気による壁などへの露付きの原因)
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する (感電・電波漏れの原因)

落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売) 希望小売価格945円(税抜価格900円)工事費別 ※金具取付け面(製品後方)と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。



- ■電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない (火災・感電・ショートの原因)
- 吸気口・排気口(10 ページ)をふさがない(過熱による発火や故障のおそれ)
- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温または蒸気の影響を受けるため、物を置いたり、近付けない とくに電気製品は、故障することがあります。

#### お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

# 付属品について


## 加熱に合った付属品の使いかたは、「加熱の種類としくみ」をご覧ください

16 ペーシ

本製品以外で使用しないでください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へ、 お申し付けください。(有料)

#### 角皿(2枚)



#### 蒸し物・オーブンなどの加熱時は、角皿受け棚にセットして 使います。

反りを軽減するため、中央部を少し高くしています。 ただし、高温調理時に、反る場合がありますが、金属の性質によるもの で、冷めると元に戻ります。

#### レンジ加熱・解凍では使えません。 火花が出て製品を傷めます。

#### 調理網

(表示部では「アミ」と表示します)



#### 角皿にのせて使います。

フッ素コーティング加工について (50 ペーシ)

#### ミトン



紺色を内側にして使用します。

#### 食品や付属品の出し入れ時に使います。

加熱後は、容器も熱くなるので、直接手で触れないでください。 ヘルシオ以外の用途(ガス火にかけたものなど)に、使用しないでください。 水を通しにくい素材ですが、長時間水に浸けないでください。濡れた状態 で使用すると、熱が伝わりやすく、やけどすることがあります。

#### 水タンク



#### 水を使う加熱のときは、新しい水を入れてセットします。

ドアを開けると、正面右側にセットされています。 水を使わないときは、水タンクを取り出して乾燥させておくか、カラにして セットしておき、いつも清潔にしておきます。

一日 1 度は、水タンクの水を必ず捨て、洗ってください。 (51 ペーシ)

#### つゆ受け



#### いつもセットしておきます。本体正面の下にセットします。

調理開始前は、つゆ受けがカラであることを確認してください。 水タンクを取り出すときは、必ずセットしておきます。 (水がこぼれます)

溜まった水は、こまめに捨ててください。**つゆ受け**について (10 ページ)

#### 保証書 クックブック(取扱説明編/料理編)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

イラストは実際の形状と若干異なることがあります。

# 各部のなまえ

# 本 体



#### ドア(ハンドル)

ドアを開けると電源が入ります。 加熱中(運転中)にドアを開けると、加熱(運転)が停止します。



上部が少し開いた状態で固定できます。 加熱終了後、蒸気や熱気を逃がしたり、 乾燥させるときにお使いください。 (顔を近付けないでください)

#### **つゆ受け** いつもセットしておきます。



つゆ受けには、調理中の蒸気やドアの内側の水滴、

水タンクを取り出す際に出る水(約30mL)が溜まります。調理を終えたら、水を捨てましょう。 水タンクを取り出した後、すぐにつゆ受けを取りはずさないでください。内部の水がつゆ受け

に排水されるまで10秒程度かかります。

#### はずしかた・付けかた





**水を捨てる** (水洗いなどで清潔に)

つゆ受けは、次のタイミングではずします。

●加熱前:カラであることを確認するとき

●調理後:溜まった水を捨てるとき



水平に差し込む(本体の足の手前で固定) 傾けて差し込まない(ツメ折れの原因)



- ●つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。(やけどの原因)
- つゆ受けをはずした状態で放置しないでください。本体内部に残っていた水滴が、**排水口** (**2カ所**)から流れ落ちてくる場合があります。

#### 排気口


蒸気や本体内部の熱気を排出します。




物をのせてふさいだり熱や蒸気 に弱いものを近付けたりしない (故障の原因)

アース線・

電源プラグ



## 庫内



#### フラットテーブル




レンジ加熱のときに、下側から電波が出て食品を加熱します。 誤って金属類を使うと、火花が出て製品を傷めます。

- ●ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。直接手で触れるとやけどをしたり、熱に弱い容器を置くと溶けるおそれがあります。
- ●急冷や衝撃を与えると割れることがあります。
- ●食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。50 ページ
- ●水を使う加熱の場合、蒸気が水滴となって庫内側面に付着したり、底面に溜まります。

溜まる水の量は、メニューによって異なりますが、 庫内が冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってく ださい。

水が残っていると、通常の加熱時間よりも長くかかることがあります。




# 操作部と表示の説明

# 操作部

●お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている

場合がありますが、使いかたは同じです。



#### 1 あたため/スタート

レンジ加熱を自動でするときに。 また、他の加熱のスタートキーとして使います。 ランプが点滅して、押すタイミングをお知らせします。 加熱中は、点灯に変わります。

#### 2 解凍

冷凍した肉や魚などを解凍するときに。

#### 3 とりけし

途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。 (加熱中に一時停止するときはドアを開けます。 再スタートはドアを閉め、「**スタート**」を押します)

#### 4 除菌

食器などを除菌するときに。

#### **5 手動加熱**

手動加熱を設定するときに。 決定するときは、ランプが点滅して押すタイミングを お知らせします。

## 6 仕上がり・温度キー

自動加熱の仕上がり調節や、[**41 ソフト蒸し**]、 [**42 オーブン**]、[**44 ウォーターオーブン・発酵**]の 温度設定に。

## 7 庫内灯

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。

#### 工場出荷時は、「消灯」になっています。

※[44 発酵]をおこなうときは、点灯しません。

#### 8 回転つまみ

- ●メニュー番号、分量を合わせるときに。
- [40 レンジ]の出力を合わせるときに。
- ●手動加熱の時間を合わせるときに。


**メニュー表示** ●番号[1]~[46]は、回転つまみで合わせるメニュー番号を表しています。



# 主な表示の説明

#### 表示部

- 加熱の種類・メニュー番号・自動メニュー名・加熱時間・温度・加熱の進行・使用する付属品などを表示。
- ドアを開閉すると電源が入り、「 🚹 」を表示。
- ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。 電源の切れるタイミングは、加熱によって異なります。 (電源オートオフ機能) (23 ページ)



#### お知らせ音(加熱終了音など)を消すときは

- 「手動加熱」を『<mark>ピピッ</mark>』と鳴るまで4秒間押します。
- 2 を押して「!] 」表示にすると設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラーの音(ピピピピ・・・)は、鳴ります。

●鳴らすときは、 <sub>手動加熱</sub> を『ピッ』と鳴るまで4秒間押し、とりけし を押します。

# 基本操作

# 自動加熱

#### あたため

キーを押すだけです。



#### 解凍

解凍 を押して、 食品重量を合わせます。



#### メニュー番号[1]~[39]

メニュー番号を合わせます。



# 手動加熱 メニュー番号[40]~[46]

**|手動加熱**| を押して、メニュー番号を合わせます。







出力や温度を合わせます。 (加熱の種類によって、異なります) 加熱時間を合わせます。











3



- [42]~[45]で予熱をする場合は、操作手順が異なります。各操作の説明をよくお読みください。
- **手動加熱** を押さなくても、回転つまみを回して手動加熱のメニュー番号を合わせることができます。 右に回すと[1]から順に表示し、左に回すと[46]から表示します。
- **| 手動加熱**| を押すと、メニュー番号[40]から始まるので、早く合わせることができます。

# ヘルシオについて

# ヘルシオってどんな調理器?

# ヘルシオで どんなことができるの?

● 通常のオーブンレンジで、できるすべての調理と、 ヘルシオ独自の水を使った「焼く」「蒸す」「煮こむ」「発酵」 などの加熱ができます。さらにこの製品では、食器など の除菌ができる機能もあります。

# ウォーターグリルと グリルの違いは?

●強い火力で食品の表面に焦げ目をつけて加熱します。

#### ウォーターグリル

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。 鶏の照り焼きや鶏のから揚げ、焼きなすなどに向いています。

#### グリル

脱油や減塩よりも、焼き色や香ばしさを重視する場合に 使います。

グラタン、フライ、ぶりの照り焼きなどに向いています。

# ウォーターオーブンと オーブンの違いは?

●一定温度(100~250℃)に制御した庫内で食品を加熱します。

#### ウォーターオーブン

水を使うことで熱量が高くなるため、油を落としたいときや生の素材に早く火を通したい場合に使います。 スペアリブやローストポークなどのメニューに向いています。

#### オーブン

通常のオーブンと同様にお使いいただけます。 クッキーなど、しっとり仕上げる必要のないものに向いています。

また、柔らかくて背の高いシフォンケーキは水を使うと 柔らかさが増し、側面にしわが寄ることがありますので、 「オーブン」が向いています。

# お菓子やパンも うまく焼けるの?

- ●加熱の進行にあわせて、水蒸気をタイミングよく入れていくので、シュークリームの皮やケーキ類がふっくら仕上がります。(自動加熱の場合)
- ●パン作りの基本である発酵は、水蒸気により湿度を与えることで、乾燥を防ぐことができます。(30℃は除く)

# 加熱の種類としくみ。は、水を使う加熱です。

# 加熱の種類

# 加熱キー/合わせるメニュー

# 使用例

ンジ・解凍
フラットテーブルの下側から出る電波で加熱

電波で加熱するため、 付属品や金属物を使う と火花が出ることがあ ります。





あたため

解凍

(28 ペーシ)

ごはんやおかずのあたため。

肉や魚などの生ものの解凍。 (30 ペーシ)

[4 牛乳・酒]

(36 ペーシ)

牛乳、コーヒーなどの飲み物の

あたため。


[40 レンジ]

(40 ページ)

加熱時間を合わせてあたため。 出力の切り替えができます。 (600W·500W·200W·1000W)

#### (こんな加熱です)

水を使いません。通常の電子レンジと同じ加熱方法です。 食品のあたため直しや、解凍をスピーディにおこないます。



[使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網



水を使いません

[2 しっとりあたため]

(34 ページ)

ごはん、中華まん、シュウマイ、 茶わん蒸しのあたため。



[3 スポットスチーム]

(35 ペーシ)

少量の食品を短時間で しっとりあたため。



[41 蒸し物]

(41 ~<del>-</del>୬)

蒸し料理全般。



[41 ソフト蒸し] (41 ページ)

茶わん蒸し、プリンなど。

#### こんな加熱です

水蒸気(100℃まで)で蒸し器と同じ調理ができます。 電子レンジに比べ時間がかかりますが、水分を補いしっとりと 仕上げます。

# グリル・ウォーターグリル

#### [使用する付属品]

加熱の種類

● 角皿

オーブン・ウォーターオーブン・発酵

● 角皿+調理網

# 合わせるメニュー



[1 サックリあたため]

(32 ページ)

天ぷらや揚げ物などのあたため。

使用例

使水 いません

[42 オーブン]

(42 শ–খ)

従来の一般的なオーブン加熱。



[44 ウォーターオーブン]

42 المحافقة

ローストポークやスペアリブ などの肉料理。



[44 発酵]

46 ページ

パンやピザの生地作り。 (加湿しながら乾燥を防いで発酵)

※30℃のとき、水は使いません。

#### ( こんな加熱です)

- ウォーターオーブンは、温度制御された過熱水蒸気(100℃以上) で加熱します。(発酵は45℃までの水蒸気加熱です)
- ●オーブンは、温度制御された熱風で加熱します。



#### [使用する付属品]

- 角皿
- 角皿+調理網

使水を ません

[43 グリル]

(44 ~->)

従来の一般的なグリル加熱。 魚の照り焼き、グラタンなど。



[45 ウォーターグリル]

44 ページ

魚の塩焼き、鶏の照り焼きなど。

#### こんな加熱です

- ウォーターグリルは、高温の過熱水蒸気(100℃以上)で加熱します。
- グリルは、高温の熱風で加熱します。

# 調理のときのお願い

# 水を使う加熱のとき

#### 食器や付属品の取り出しは、 付属のミトンなどを使う

食器ごと加熱されるため、 直接手で触わるとやけどの おそれがあります。



#### 角皿は水平にゆっくり運ぶ

肉汁、油や熱湯が溜まるため、 こぼさないようにして ください。



#### 調理後は、庫内(フラットテーブル) に溜まった水を拭き取る

結露した水が溜まります。 (最大50mL) 庫内が冷めてから、乾いた ふきんなどで拭き取って ください。



つゆ受け

フタ

### 使い終わったら、水タンクと つゆ受けの水を捨てる

ドア内側の水滴や水タンク を取り出す際に出る水が、 つゆ受けに溜まります。 (約30mL)



つゆ受けに溜まった水が熱い場合があ


ります。直接水に触らないでください。

#### 一日1度は、水タンクの水を捨てる

衛生的にお使いください。

#### ラップは使わない

加熱によっては発火します。 蒸し物加熱では、あたたまり にくくなります。



# 自動加熱のとき

#### 加熱が足りないときは、「延長」する

加熱終了後、「延長1の表示が出ているときは、 回転つまみを回して加熱時間を合わせ、 ス**タート**を押します。

#### 加熱時間を延長するとき

(加熱が足りないとき)

(23 ペーシ)

#### 繰り返し続けて作るときは、 仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱する

庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がっ たり、うまく仕上がらないことがあります。

#### 記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

# オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

#### ラップやプラスチック容器を 使わない

溶けたり、発火する ので使えません。


## できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

- ●余熱で焼きすぎになることがあります。
- 水を使う加熱のときは、温度が下がると蒸気 が水滴となり食品が濡れることがあります。

# レンジ加熱のとき(電波加熱)

#### 角皿・調理網・金属類は、 絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、付属品が破損する ことがあります。







特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、本書の記載通りにお使いください。

#### 小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

#### レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、 火花が出て製品を傷めたり します。



※レトルト食品は、

[41 蒸し物]で、パックのままで加熱できます。 料理編 10 、100 ~ 101 ページ

# すべての加熱において

#### 換気をしながら調理する

熱気や蒸気がたくさん出ます。



#### 付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、「加熱の種類としくみ」 16 ペーシ または、料理編を参考にしてください。 容器は、「使える容器・使えない容器」 20 ペーシ を参考にしてください。

#### 加熱中のドアの開閉は、 なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がり ません。

- 加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやく おこないます。
- ●自動加熱の途中で開けた場合は、料理編の 「**手動でするときは**:」を参考に、手動加熱で様子 を見ながら加熱してください。

## 市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンのレシピで作るときは、 様子を見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

料理編の類似メニューの温度を参考に、様子を 見ながら加熱してください。

# 使える容器・使えない容器

#### ガラス 陶磁器 プラスチック 耐熱性の 耐熱性の 耐熱140℃以上の容器 耐熱140℃ 陶器・磁器 ある容器 ない容器 未満の容器・ 発泡トレー 強化ガラス・ カットグラス・クリスタル など ガラスなども 含む。 フタは、熱に弱いものが あるのでご注意ください。 ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 ●ただし、砂糖や油分の多い料理 ●スチロール・ポ 熱・急冷す リエチレン・メ 冷すると割れるこ は、高温になり、変形したり、 ると割れる 溶けたりするため使えません。 ラミン(幼児用 とがあります。 ことがあり ●色絵やひび、金・銀 ●時間をかけすぎると変形や溶 食器など)・フェ ノール・ユリア ます。 けることがあります。 模様のある器は傷 めたり、火花が出 電子レンジ加熱用の表示のあ など、電波で変 るので使えません。 るものをお使いください。 質するので使え ません。 大切 密閉した容器や袋は、あたためで 加熱しないでください。 (センサーで蒸気を検知できずに加熱 のしすぎで、発煙・発火の原因) ●ただし、急熱・急 ●変形したり、焦げたりします。 ●ただし、急 冷すると割れるこ 熱・急冷す ると割れる とがあります。 ことがあり ます。 X ●ただし、急熱・急 ●ただし、急 冷すると割れるこ 熱・急冷す とがあります。 ると割れる ことがあり ます。

(お願い)


ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。

: 使えません :使えます 漆器など その他 付属品 金属 漆器・ アルミ・ステン 耐熱 クッキング 特殊な形を 調理網(金属) 140℃以上 竹製品・ レス・ホーロー シート・ した容器 木・紙 のラップ などの金属容器・ 硫酸紙 アルミホイル 角皿(金属) パッケージに 記載の耐熱温度 をお読みになり お使いくださ い。 ●ただし、油分 ●とくに注ぎ口 ●火花が出て、 ●塗りがはげたり、 ●火花が出るので ひび割れたり、 の多い料理は の細長い容器 製品を傷めます。 使えませんが、 などでレンジ 燃えたりします。 アルミホイルは、 高温になり溶 ●天ぷら敷紙や、 けるため、使 加熱をすると、 本書で記載して キッチンペーパ いる使いかたで えません。 容器の細い部 分が集中的に ーなど、本書で あれば、使えま 記載している使 加熱されるた す。 いかたであれば (酒のかん・解凍 め「突沸」しや すく、やけど 使えます。 など) の原因になり ます。 ●塗りがはげたり、 ●ただし、取っ手 ●溶けたり、発 ●ただし、庫内 ●ただし、角皿に ひび割れたり、 火することが 載せることがで が樹脂の物は、 壁面に接触さ 燃えたりします。 溶けるため使え あります。 せると焦げる きるのは食品・ ●竹串など、本書 ません。 ことがありま 容器を含め4kg で記載している す。 までです。 使いかたであれ ば使えます。 X ●ただし、食品 ●ただし、角皿に を包むとあた 載せることがで きるのは食品・ たまりにくく なります。 容器を含め4kg までです。

● 除菌をするときは、「除菌できるもの」をご覧ください。 (53 ページ)

# 電源を入れる~加熱終了後の電源を切るまで(電源オートオフ機能)

#### 電源プラグを差し込み ドアを開閉する



初期画面を表示


● 初期画面の状態で放置す ると1分後、自動的に電 源が切れます。

(電源オートオフ機能)

23 ~->)

# つゆ受けの確認

(水が溜まっていれば、捨てる) つゆ受けはいつも、 セットしておきます。



調理中の蒸気やドアの内側の水滴、 水タンクを取り出す際に出る水 (約30mL)が溜まります。

つゆ受けの(はずしかた・付けかた)

0 0

(10 <->)

ドアを開けて 水タンクの準備

#### 水道から出した新しい水を、お使いください。

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは、 カビや雑菌が繁殖しやすくなります。水道水を使った場合に比べ、よりこま めなお手入れが必要です。また、水道水以外の水は、水タンク内の水量を正 しく検知されない場合があります。([水補給]の表示が出る場合があります)

#### 取り出す



#### 水を入れる



#### セットする



食品を入れて、ドアを閉め メニュー番号を合わせて、スタートする









次ページにつづく

- あたため は、押すだけで加熱が始まります。
- 解凍は、解凍 を押して、食品重量を合わせます。



#### ドアを開けて **食品を取り出す**






加熱後は、製品内部を冷やすために、ファンが最大10分程度回転します。 製品を長持ちさせるためにファンの回転中は、なるべく電源プラグを抜かないでください。

#### 加熱時間を延長するとき

(加熱が足りないとき)

加熱終了後、1分以内に延長したい時間を 合わせて $\boxed{\textbf{スタート}}$ を押す。








#### 別の加熱をするとき

**とりけし**を押して、初期画面にしてから次の加熱設定をする。



[延長]表示が消えた場合は、**手動加熱**を押し、加熱の種類、時間(温度)を合わせて **スタート**を押します。 (自動加熱のときは、料理編の「**手動でするときは:** 」を参考にしてください)

食品を取り出した後、次の3つの条件で、自動的に電源が切れます。 電源が切れるまでの時間は、庫内温度によって1~30分程度と異なります。

- **② 初期画面を表示している**(初期画面は **とりけし** を押すと表示します)
- ③ [高温]を表示していない



● [**高温**]表示

庫内が高温であることを、 お知らせしています。 やけどにご注意ください。

一日に1度は、水タンク・つゆ受けのお手入れと本体水抜き (48 ページ) をしましょう


(所要時間:20分程度)

# ご購入後、初めてお使いになるとき

# なぜカラ焼きが必要? 庫内に付着している油を焼き切ります。

カラ焼きをしなくても調理できますが、庫内が高温になると排気口から煙やにおいが出ます。 そのため、調理前にカラ焼きをして煙やにおいを出しておきます。何度か調理をおこなった後でも煙やにおいが気になるときは、[46 お手入れ (庫内クリーン)]の操作をしてください。(49 ページ)

## まず、換気を良くしましょう



気

準

備

必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回す

▼大切

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

つゆ受けをセットする (10ページ)

#### ドアを開けて、水位1以上の水を入れて本体にセットする



#### ドアを閉めて

[44 ウォーターオーブン **予熱**無] に合わせる





必ず、表示を確認する。

[**有**]が出ているとカラ焼きは できません。

(右に少し回すと[無]を表示します)







#### [200℃]に合わせる



予熟 無 **200**℃



[20分00秒]に合わせる



●初め[170℃]を表示

● 初め[15分00秒]を表示

## 24





加熱中や加熱後しばらくは 庫内・ドアに触らない

【やけどの原因】

手動

3

カラ焼きが終わったら






●加熱中・加熱後は

高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。

本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。

#### 20分後、加熱終了



●ドアを少し開けて蒸気を外に逃がします。

顔を近付けてドアを開けないでください。 蒸気が出てきます。

●製品内部を冷やすために、ファンが5分程度回転します。



- ●フラットテーブルが熱くなっています。
  - 熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。
- 庫内に水滴などが残っているときは、**庫内が冷めてから** 乾いたふきんなどで拭き取ってください。

(蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが 水に含まれるミネラル分の作用で、衛生上問題ありません。)



10秒後



●水タンクの水を捨て、10秒 程度してからつゆ受けの水を 捨てます。すぐにつゆ受けを セットしておきます。

本体水抜きの操作をします。 48ページ

おこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内右側面の蒸気吹き出し口から水が出てくることがあります。



- ●庫内が高温のときは、次の加熱は使用できません。 解凍・[11 温泉卵]・[12 鶏の柔らかハム]・[41 ソフト蒸し]・[44 発酵]・除菌 …表示部 に[ // 【14]を表示し、お知らせ音が鳴ります。 (57 ページ)
- ●つゆ受けに溜まった水が熱い場合があります。直接水に触らないでください。

# 簡単レッスン


# シュウマイ(常温・冷蔵もの12個)をあたためてみましょう

● 操作を途中で間違えたときは、とりけしを押して、初めから操作をやり直してください。

進

備

メニューを合わせ加熱



加熱中の庫内灯を点灯 させるときは、


**庫内灯**を押してください。

一ポイント

いいのか、わからない ときは、加熱早見表を ご覧ください。

料理編 100 ~ 109 ページ

1 水位2まで水を入れ 本体にセットする






3 ドアを閉めて [2 しっとりあたため]に合わせる



↑冷凍ものをあたためる場合は、 右に少し回して、「冷凍」に 合わせます。 34 ページ




**6** 庫内が冷めてから、乾いたふきん などで水分を拭き取る


後片付け

庫内温度が高いときは、 加熱終了から最大10分程度 ファンが回転します。



② 角皿に調理網をのせ シュウマイを並べて 上段にセットする





4 加熱スタート

#### 約11分後、加熱終了













●スタート後、30秒以内 に**仕上がりキー**を押すと、 仕上がりの調節ができます。



● 加熱途中で残り時間を表示 します。



角皿・調理網は、高温に なるので、直接手で触れ ないでください。

角皿に溜まった水がこぼれないように、水平に お持ちください。

## 🥠 水タンクの水を捨てる

清潔にお使いいただくために、 使用時以外は乾かせておきます。

水タンクを取り出したあと10秒程度は、 つゆ受けをはずさないでください。

約30mLの水が、つゆ受けに流れます。

つゆ受けについて (10ページ)

#### つゆ受けの水を捨てる

こまめに水洗いをおこな うなど、清潔にしておき ましょう。

お手入れ後は、必ず本体にセットしておきます。

お手入れ (50 ページ)



# あたため

レンジ加熱

進

備



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでん の卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

# 冷凍ではん(150g)のとき



#### 食品を入れる

● 極端に端へ置くと 上手に仕上がりません。

- ●庫内に水滴が残っているときは、必 ず拭き取ってから、お使いください。 水が残っていると、本来の加熱時間 よりも長くかかることがあります。 (庫内が熱いときは、やけどに注意)
- ●加熱時間や出力(W)を合わせるときは、 [40 レンジ]に合わせて加熱します。(40ページ)

● 使える容器レンジ20 ページ

●角皿・調理網は使わない。



#### 飲み物の加熱には、 使わないでください







突然沸騰したり、フタをした ままのカップ酒は爆発します。

[4 牛乳・酒]で加熱しましょう。 (36 ~->)

#### ドアを閉めて





●加熱途中で混ぜるときは、 ドアを開けると一時停止します。 再スタートは、スタートを押す。 ●点滅表示は進行状態を示し

(4つ点灯すると終了間近)

◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



強め

弱め

・あつめに するとき

ぬるめに するとき 量が少な いとき

● [強]に設定すると、加熱途中 で残り時間を表示します。

大切 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。 (29 ペーシ)

● 加熱時間を延長するとき

( 23ページ)

## 加熱





食品を取り出す





あんまん・パン・焼きいも、水分の 少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

自動

#### あたためのしくみ

食品があたたまって、蒸気(湯気)がたくさん出てくると、 加熱が終了します。

ラップをする食品は、ゆとりをもたせて、軽くかぶせます。 しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、加熱のしすぎになります。

#### 密閉容器は使えません。

センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。

●量が多いときは、2つに分けると、 より上手に仕上がります。



● ラップの有無については、加熱早見表をご覧ください。

料理編 100 ~ 105 ページ

手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。**料理編 100 ~ 105 ペーシ** はラップをします。

食品(状態)		分量	仕上がりの調節	コッ
ごはん 🎧	常温・冷蔵	1~4杯(1杯150g)	4杯のときは <b>へ (強)</b>	●固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん	冷凍	100~300g		●皿にのせるか容器に入れる。
煮物	常温・冷蔵	100~400g	✓ (弱)	_
	常温・冷蔵		✓ (弱)	●加熱後、かき混ぜる。
カレー・シチュー	冷凍	200~400g	(強)	●底の平らな浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、【 <b>スタート</b> 】を押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。
焼き物(ハンバーグ)	常温・冷蔵	1~4個(1個90g)	へ (強)	
兄さ物(ハンハーン)	冷凍			●加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
炒め物(焼きそば)	常温・冷蔵	100~200g		<ul><li>●パサついているときは、サラダ油かバターを少し混ぜる。 加熱後、かき混ぜる。</li></ul>
揚げ物(天ぷら)	常温・冷蔵	100~400g		●皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならない ように並べる。
焼きとり	常温・冷蔵	2~6本(150g)		— [40 レンジ]で[200W]に合わせて
ピラフ	常温・冷蔵	100~400g		●加熱後、かき混ぜる。
	冷凍	250~400g		<ul><li>あらかじめ、よくほぐしておく。</li></ul>
汁物(みそ汁)	常温・冷蔵	1~2杯(1杯150mL)	へ (強)	●加熱後、かき混ぜる。
蒸し物(シュウマイ)	冷凍	5~12個(160g)		●両面に水を振りかける。
里いも・かぼちゃ	冷凍	250~500g		_
ミックスベジタブル	冷凍	100~300g		●少量加熱は加熱しすぎると、発煙・発火のおそれがあります。♪



- ごはん・おかず以外で あたため を使わないでください。 加熱のしすぎで、発煙・発火する食品があります。
  - ●飲み物・中華まん・茶わん蒸し・パン類などは、加熱早見表をご覧ください。料理編 100 ~ 105 ペーシ
  - 水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの (いかなど)・青じそなどの乾燥は、[40 レンジ]で[200W]に合わせて、様子を見ながら加熱します。
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。
- **加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします**。(食品・容器の変形の原因)

# 解凍

レンジ加熱

# 例 冷凍した肉(200g)を解凍する

#### 庫内が高温のときは、使用できません。「↓ 🗓 🕌 」を表示します。 57 ページ

準備



食品を入れる

ラップを敷く

ラップで包んだり、 かぶさらないようにする ● 使える容器 解凍 20 ページ

●角皿・調理網は使わない。



ドアを閉めて



●初め、100gを表示



[食品重量]を合わせる





解

凍

加熱中气動

**200** g

● 設定範囲 100~500gまで (100g単位)

◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。



大切 素材によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

(31ページ)

● 加熱途中で残り時間を表示 します。



食品を取り出す

レンジ





●加熱時間を延長するとき23ペーシ



●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。

溶けかけているときは、[**40 レンジ**]で[**200W**]に合わせ、時間を合わせて 様子を見ながら解凍します。**加熱早見表** 生ものを解凍する をご覧ください。

料理編 106 ~ 107 ページ

#### 素材に合わせて仕上がりキーを使います。

	素材	仕上がりの調節	コッ
	かたまり肉	<u>∧</u> (強)	
肉類	薄切り肉		※骨付き鶏肉の足の細い部分に アルミホイルを巻く。
類	鶏肉		
	ひき肉		
	まぐろ(赤身)	✓ (弱)	※一尾魚の尾の細い部分に、 アルミホイルを巻く。
魚類	いか・えび		
	魚		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

#### ■上手に解凍するための冷凍方法

- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除く。
- ●新鮮なものを薄く、平たく整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封する。
- 1回分(200~300g)ずつに分ける。(厚みは3cm以内で) 厚みのあるものは、解凍されにくくなります。

※野菜は、固めにゆでて水分をよく切ります。解凍は**あたため**で加熱します。



- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから 使用してください。ラップが溶けるおそれがあります。
- ●アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。


# 1 サックリあたため &

ウォーターオーブン加熱

# 天ぷら(常温・冷蔵もの)をあたためる

過熱水蒸気で余分な油を落として、サックリあたためます。 揚げる前のとんかつやコロッケなど、パン粉が白い状態のものは、調理することはできません。


進 偱



●使える容器

ウォーターオーブン 20 ページ

● つゆ受けが、カラであること を確認する。







●冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみを右に少し回して、 [冷凍]を表示させる。



仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。



・ 濃いめに 強め するとき

・ 薄めに 弱め するとき

大切 食品によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。 (33 ページ)

●加熱途中で残り時間を表示 します。



## 食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- ●加熱時間を延長するとき 23 ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10ペーシ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。(50ページ)

手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。**料理編 102 ~ 105 ペーツ** ラップは使いません。

食品(状態)		分量	仕上がりの調節
天ぷら	常温・冷蔵	100~400g	400gのときは <u>へ</u> (強)
●かき揚げは、焦げやすいため、	[44 ウォーターオー	-ブン]で加熱します。 料	里編 102 ~ 103 ページ
<b>骨付きフライドチキン</b> (すでに油で揚げたもの)	常温・冷蔵	100~200g	
<b>とんかつ・コロッケ</b> (すでに油で揚げたもの)	常温・冷蔵	100~200g	✓ (弱)
<b>焼き魚・焼きとり</b> (すでに焼いてあるもの)	常温・冷蔵	100~200g	<b>▽</b> (弱)
<b>ハンバーグ</b> (すでに焼いてあるもの)	常温・冷蔵 冷凍 <sup>※</sup>	1~2個(1個90g)	<b>~</b> (弱)
たこ焼き たい焼き・今川焼き	常温・冷蔵 冷凍 <sup>※</sup>	80~160g	<b>~</b> (弱)
お好み焼き	常温・冷蔵 冷凍 <sup>※</sup>	1枚(200g)	(強)
<b>調理済お弁当用フライ</b> (すでに油で揚げたもの)	冷凍※	80~150g (1個20~35g)	

※回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させます。



- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- ●食品の種類や形状によって、仕上がりが変わります。 仕上がりの調節や、加熱の延長を利用してください。 とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。
- ●食品の種類や状態によって、全く油の落ちないものもあります。

# 2 しっとりあたため &


蒸し物加熱

# 例 ごはん<sub>(茶わん3杯)</sub>をあたためる

自動

分量が少ないときは、[3 スポットスチーム]で加熱するとスピーディにあたためられます。

準備



※食品によって は、調理網を 使う場合があ ります。

- 使える容器 蒸し物 20 ページ
- つゆ受けが、カラであること を確認する。
- ●冷凍食品をあたためる場合は、 回転つまみを右に少し回して、 [冷凍]を表示させる。



◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。

大切 食品によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

「下表参照」

- 加熱途中で残り時間を表示 します。
- 加熱時間を延長するとき23ページ
- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10 ページ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。50ページ

ドアを閉めて







2





加熱終了



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない

手動で加熱するときは、**加熱早見表 あたためる** をご覧ください。 料理編 100 ~ 105 ペーシ

食品(状態)		分量	仕上がりの調節	コッ
ごはん おこわ	常温	1~4杯 (1杯150g)	1~2杯のときは <b>✓ (弱)</b>	● 1 人分ずつ茶わんに入れ、角皿に置く。 ● 冷凍の場合は、 <b>[41 蒸し物]</b> で加熱します。
	常温・冷蔵	1~4個	へ (強)	料理編 100 ~ 101 ページ
中華まん	冷凍※	(1個70~110g)	1個が110gのときは (強)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。
シュウマイ	常温・冷蔵 冷凍 <sup>※</sup>	5~12個 (160gまで)	✓ (弱)	●直接、調理網にのせて、角皿に置く。
茶わん蒸し	常温・冷蔵	1~4個 (1個150g)	<u>へ</u> (強)	<ul><li>● 角皿に置く。</li><li>● 手作りの茶わん蒸しは、共ブタまたは、ラップをします。</li><li>● 市販の冷蔵茶わん蒸しは、フィルム製のフタのまま加熱します。</li></ul>

※回転つまみを右に少し回して、[冷凍]を表示させます。



- ●電子レンジ加熱に比べて時間がかかります。
- 容器の形状・材質や盛りつけかたなどによって、仕上がりの温度が変わります。仕上がりの 調節や、加熱の延長を利用してください。とくに市販品は、様子を見ながら加熱してください。

# 3 スポットスチーム &


蒸し物加熱

例 冷蔵シュウマイ(6個)をあたためる 目安時間:9分

自動

1人分のおかずなど、少ない分量を[2 しっとりあたため]よりもスピーディにあたためます。

準備



※食品によっては、直接角皿に置く場合があります。

- 使える容器 蒸し物 20 ページ
- つゆ受けが、カラであることを確認する。

ドアを閉めて

[3 スポットスチーム] に合わせる





2



スポットスチーム

加熱



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない

スタート後30秒以内に **仕上がりキー**を押す。 \_\_\_\_\_\_

◆仕上がりを調節するときは、



・あつめに するとき

・ぬるめに するとき

大切 食品によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

(下表参照)

●加熱途中で残り時間を表示 します。

●加熱時間を延長するとき

23 ~->

- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。50ページ

食品(状態)		分量	仕上がりの調節	コッ
ごはん おこわ	常温	1杯(150g)		● 茶わんに入れ、角皿の右端に置く。
中華まん	常温・冷蔵	1個(70~110g)	110gのときは <b>へ (強)</b>	● 直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。
シュウマイ	常温・冷蔵	6個(80g)		● 直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。
総菜の缶詰 (さんま蒲焼き、)	<b>常温</b> 焼きとりなど)	1缶 (80~100g)	100g未満のときは <b>(弱)</b>	● 缶のフタをあけ、調理網の右端にのせて、角皿に置く。
まんじゅう	常温・冷蔵	1個 (50~100g)	✓ (弱)	●直接、調理網の右端にのせて、角皿に置く。 ※もちを使った和菓子(例:大福など)は、加熱できません。

- ●中華まん、シュウマイの冷凍ものをあたためる場合は、[2 しっとりあたため]をお使いください。
- ●総菜の缶詰、まんじゅうは、人肌程度の食べ頃温度に仕上がります。

# 4 牛乳·酒

レンジ加熱

# 例 牛乳1杯(200mL)をあたためる

準 備



(2杯のとき)

#### 食品を入れる

低めの広口容器が 適しています。

通しています





●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。

●使える容器レンジ20 ページ

角皿・調理網は使わない。

#### ドアを閉めて [4 牛乳・酒]に合わせる

(杯数も合わせます)





● 設定範囲


1~4杯まで

2杯以上は、さらに回転つま みを回して杯数を合わせます。





●仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に仕上がりキーを押す。



大切 酒のかんをするときは、 必ず ✓ (弱)を押す。 (標準の仕上がりとなります) (37ペーシ)

●加熱途中で残り時間を表示 します。

加熱



食品を取り出す



- 加熱時間を延長するとき23ページ
- 加熱しすぎたときは、1~2 分程度庫内で冷ましてから、 取り出してください。

加熱終了





加熱しすぎない 突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】

自動

- ●容器は基準分量(下表参照)を入れて、8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの分量を、お守りください。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりの調節をしてください。(下表参照)

mL=cc

食品	<b>基準分量</b> 1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上がりの調節
牛乳	200mL	   冷蔵保存…約8℃ 	・ あつめにするとき ・ 加熱前の基準温度より低いとき
コーヒー	150mL	<b>常温保存…約20℃</b> ※牛乳より約10℃ あつめになります。	<ul><li>✓ (弱)</li><li>・ぬるめにするとき</li><li>・加熱前の基準温度より高いとき</li></ul>
<b>酒</b> お酒の量がくびれ より上にくるとき はアルミホイルを 巻く。	180mL	常温保存…約20℃	<ul> <li>●必ず</li></ul>



- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
- 基準分量より少ないときは、加熱スタート後、30秒以内に仕上がりの調節をするか、 [40 レンジ]で[600W]に合わせ、時間を合わせて、様子を見ながらあたためてください。 あたため で加熱すると沸騰することがあり危険です。
  - ※手動で加熱するときは、**加熱早見表** あたためる 飲み物 をご覧ください。

料理編 100 ~ 101 ページ

# 自動調理メニュー[5]~[39] &

## 操作方法

自動

準 備 メニューによって、水を使うもの使わないもの、予熱をする ものしないもの、予熱をするときから庫内に角皿を入れるも の(クリスピーなピザ)、調理網を使うものがあります。 メニューごとの作りかた(料理編)をよくお読みください。

● つゆ受けが、カラであることを確認する。

### 食品を入れる

● 水タンクに入れる水の水位、使える容器、付属品、食品の 置きかた、調理のコツは、料理編をご覧ください。

ドアを閉めて 目的のメニュー に合わせる





● [**5 蒸し青野菜**]のとき

◆仕上がりを調節するときは、 スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

強め

- · 焼き色を濃いめに するとき
- · 加熱をしっかり するとき



弱め

- ・焼き色を薄めに するとき
- ・加熱をひかえめに するとき

大切 メニューに合わせて、 必ず仕上がりキーを 押すものがあります。

● 加熱途中で残り時間を表示 します。





加熱



食品を取り出す

高温になるため、直接手で触れない

●加熱時間を延長するとき

23 ページ

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 (10 ペーシ)
- 庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。50ページ

加熱終了

# 野菜の下ごしらえをするとき

## [5 蒸し青野菜]・[6 蒸し根菜]で加熱をします ……

- 1 度にできる分量。下表参照
- ●角皿に調理網をのせ、材料を並べます。
- ラップやフタはしません。
- ◆材料の大きさは、そろえます。切りかたが下表と異なる場合は、[41 蒸し物]で様子を見ながら加熱してください。
- ●素材に合わせて、必ず仕上がりキーを押すものがあります。
   下表以外の野菜(とうもろこし、枝豆など)を蒸す場合は、加熱早見表 蒸す・ゆでる をご覧ください。
   料理編 106 ~ 109 ページ
- 少量のときや急ぐときは、[40 レンジ]で[600W]に合わせ、時間を合わせて加熱します。
  ※少量(100g以下)をレンジ加熱すると、火花が出たり、食品が焦げたりして、故障の
  原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、フタをして加熱
  してください。 例:にんじん50g(水25mL)のとき、約2分10秒

### 素材に合わせて仕上がりキーを使います

素材とコツ		メニュー番号	目安分量	
ほうれん草・小松菜  ● 太い根には、十字の切り込みを入れる。 ※調理網にのせにくい場合や食品が天面に当たる 場合は、角皿に直接のせます。 ● 加熱後、アク抜きと色止めのためにすぐ水に取る。		[5 蒸し青野菜]		
アスパラガス 根元のかたい皮を取る。 ブロッコリー		「日常の出土が	100~400g	
小房に分ける。仕上がりキーの、 (強)を押す。	重ならないように		まで	
<b>大根</b> 2~3cm厚さの輪切りにする。				
<b>にんじん・ごぼう</b> 1 cm厚さの輪切りまたは、斜め切りにする。 仕上がりキーの、 <mark>✓ (弱)</mark> を押す。	重ならないように			
<b>じゃがいも</b> 1個(150g)を4つに切る。 丸ごとは、加熱されにくいため、加熱できません。		[6 蒸し根菜]		
<b>さつまいも</b> 1本(250g)を4つに切る。 丸ごとゆでるときは、直径5cm以下のものを用意し、 仕上がりキーの、 (強)を押す。 加熱後、10分程度庫内で蒸らします。	重ならないように		150g~1kg まで (かぼちゃは 400gまで)	
<b>かぼちゃ</b> 3〜4cm角に切る。仕上がりキーの、 <mark>✓ (弱)</mark> を押す。				

# 40 レンジ






卵(殻付き卵・ゆで卵・おでん の卵など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

## 冷凍食品を加熱する 出力:600W 加熱時間:5分のとき

手動

準 煝



### 食品を入れる

置きかた、出力(W)、加熱時間は 記載内容に合わせる。



- 使える容器レンジ20 ペーシ
- ●角皿・調理網は使わない。



● ラップの有無や目安時間について は、加熱早見表をご覧ください。

### 料理編 100 ~ 109 ページ

● 冷凍食品の場合は、必ず耐熱性の 容器、または皿にのせますが、市 販の冷凍食品は、パッケージに記 載されている内容に合わせてくだ さい。

ドアを閉めて [40 レンジ]に合わせる







[出力(W)]を合わせる



- 初め、[600W]を表示 します。変更しないと きは、**「手動加熱**」を押 します。
- ●右に回した場合 ► **600W** → 500W --1000W **←** 200W **←**





[時間]を合わせる





● 初め、[O秒]を表示

● 設定範囲

1000W ··· 3分まで 600W…… 15分まで 500W…… 30分まで 200W…… 1時間35分まで

- 5分まで10秒単位
- 10分まで30秒単位
- 30分まで1分単位
- 1時間35分まで5分単位 (1000Wは1分まで5秒単位 200Wは10分まで30秒単位)

加熱時間を延長するとき 23 ページ) ※1000Wで加熱した後、「延長」で 加熱を追加すると、過加熱を防ぐ

ため、出力を下げて加熱します。



食品を取り出す



加熱を続けておこなうと、1000W 加熱のときに[弱]を表示することが あります。(製品を保護するために 600W加熱となります)


# 41 蒸し物・ソフト蒸しる

例 あさりの蒸し物をする 蒸し物 加熱時間: 14分のとき

手動

ソフト蒸しの場合、庫内が高温のときは、使用できません。「!!!! ] を表示します。 57ページ

準備



蒸し物……100℃で加熱します。 ソフト蒸し…70~95℃に設定ができます。

- 使える容器 蒸し物 20 ペーシ
- つゆ受けが、カラであることを確認する。
- ●メニューによっては、調理網を使います。 下段で加熱したり、2段で加熱するとうま く仕上がりません。

詳細は、料理編を参考にしてください。

ドアを閉めて

[41 蒸し物]に合わせる









### ソフト蒸しのとき

 [41 ソフト蒸し]

 (手動加熱)

 を押す



### [温度]を合わせる



- ●初め、[70℃]を表示
- ●設定範囲70~95℃まで(5℃単位)

[時間]を合わせる





ソフト蒸しのときも 時間を合わせます。

- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

蒸し物……30分まで ソフト蒸し…1時間まで

- 15分まで30秒単位
- 15分以上1分单位

3



THE THE PARTY OF T

### 食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。 ●加熱時間を延長するとき


(23ページ)

- ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10 ページ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。50ページ

# 42 オーブン・44 ウォーターオーブン &

## 山食パンを焼く オーブン(予熱有) 180℃ 30分

オーブンとして使うときの説明です。



### [温度]を合わせる



- 初め、[170℃]を表示
- 設定範囲 100~250℃まで (10℃単位)





5

オーブン・ウォーターオーブン






- 予熱中、点滅表示で進行状態を表示。(4つ点灯すると予熱完了 間近)
- 予熱中に温度を変更するときは、温度キー ✓ へを押します。

### 予熱が完了すると






- ドアを開けなければ、約20分間、保温状態を保ちます。
- ※約20分を過ぎると初期画面になり、操作 1 からやり直す 必要があります。



食品を入れて ドアを閉める

下段にセット 角皿

●庫内温度が下がるので、 ドアの開閉はすばやくする。







- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

### 1時間35分まで

- 30分まで1分単位
- 1時間35分まで5分単位

食品を取り出す



加索

高温になるため、直接手で触れない

角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- 加熱中に温度を変更するとき は、温度キー 🗸 を押し ます。
- 加熱時間を延長するとき



- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10ページ)
- 庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。(50ページ)




- ●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、料理編の類似メニューの 加熱時間・温度や付属品を参考に様子を見ながら加熱してください。
  - (類似メニューがない場合や続けて焼くときも加熱時間をひかえめにして、|**予熱をして焼くとき**|の 操作をおすすめします)市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。
- ●予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。 (最大20分程度。ウォーターオーブンの場合は、オーブンより若干長くなります)

# 43 グリル・45 ウォーターグリル む

# 

ウォーターグリルとして使うときの説明です。









### 予熱が完了すると






●ドアを開けなければ、 約20分間、保温状態を保ちます。※約20分を過ぎると初期画面になり、

操作 1 からやり直す必要があります。

食品を入れて ドアを閉める



●庫内温度が下がるので、ドアの開閉はすばやくする。

[時間]を合わせる





- 初め、[15分00秒]を表示
- 設定範囲

ウォーターグリル…45分まで グリル·····35分まで

- 15分まで30秒単位
- 15分以上1分単位

あたためスタミト



### 食品を取り出す



高温になるため、直接手で触れない 角皿に水や油などが溜まることがあります。 やけどにご注意ください。

- ●加熱時間を延長するとき
  - 23 ~->
- ●ご使用後は、水タンクとつゆ受けの水を捨てる。 10ページ
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。50ページ



予熱にかかる時間は、室温や付属品の有無などにより異なります。

(最大20分程度。ウォーターグリルの場合は、グリルより若干長くなります)

グリル・ウォーターグリル


# 44 発酵 &

## パン生地を発酵させる 温度: 40℃ 時間: 50分のとき


手動

### 庫内が高温のときは、使用できません。「!!!!!!」を表示します。(57ページ)

準 備



- 使える容器 発酵 20 ページ
- つゆ受けが、カラであること を確認する。











### [温度]を合わせる





- ●初め、[40分00秒]と[40℃] を表示
- 設定範囲 30~45℃まで (5℃単位)

### [時間]を合わせる





- 設定範囲
  - 30℃…8時間まで 35~45℃…2時間まで
  - 1時間まで5分単位
  - 8時間まで30分単位

●加熱中は、庫内灯を押して も、庫内灯は点灯しません。 (発酵温度保持のため)



加熱



●加熱時間を延長するとき





食品を取り出す

- ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 (10ペーシ)
- ●庫内のお手入れも忘れずに おこなってください。(50ページ)



# 46 お手入れ (クエン酸洗浄) ゆ


(所要時間:60分程度)

# [お願い クエン酸洗浄]の表示が出たとき

手動

水を使った調理を上手に仕上げるために、クエン酸を使って給水経路の洗浄をおこなってください。


準備



蒸気吹き出し口の真下に、 右側面に付けてタオルを置く。

庫内にタオルを置き 水タンクに水とクエン酸を入れる

- つゆ受けが、カラである ことを確認する。
- **1 水位2まで、水を入れる。**
- クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの) 大さじ山盛り1杯分(10~15g)を溶かす。
- フタをして、本体にセットする。



ドアを閉めて

[46 お手入れ (クエン酸洗浄)]

に合わせる









残り時間を表示





ドアを開けて、タオルで 庫内の水(無色または 白色)を拭き取り タオルを絞る

再び(準備)と同じように 庫内にタオルを置く



- 水タンクの水を捨て 新しい水道水を 水タンクの水位2まで 入れ、ドアを閉める
- つゆ受けの水を捨て、 セットする

3





新しい水の給水を始め すすぎをおこないます。





タオルで庫内の水(無色または 白色)を拭き取る

● ご使用後は、水タンクとつゆ 受けの水を捨てる。 10 ペーシ



- ●洗浄終了後は、必ず、庫内の水を拭き取ってください。
  - 拭き取らずに放置しておくと、白い物が付着することがあります。
- 蒸気吹き出し口付近に、白い物が付着することがありますが、水に含まれるミネラル分の 作用で、衛生上問題ありません。拭き取ってください。

# 46 お手入れ (本体水抜き)

(所要時間:1~8分程度)

# 製品内部の給水パイプをお手入れするとき

手動

給水パイプに残っている水を高温で加熱し、蒸発させます。

準備



水タンクに水が入っているときは、表示部に【】 ┤ 】を表示し、使用できません。 (57 ページ)

1



2



お手入れ本体水抜き

加



ドアを開けて 庫内に水滴が付いている場合は やけどに注意し、乾いたふきん で拭き取る

顔を近付けてドアを 開けないでください。 蒸気が出てきます。

# 46 お手入れ (庫内クリーン) ゆ

(所要時間:20分程度)

## 庫内のにおいや汚れが気になるとき

手動

高温で庫内の油などを焼き切り、その後蒸気で蒸らして、においや汚れを落としやすくします。

準備



必ず部屋の窓を全開するか 換気扇を回す ≺大切

● つゆ受けが、カラである ことを確認する。

- 🎪 水位 1以上

1

ドアを閉めて

[46 お手入れ (庫内クリーン)]

に合わせる



お手入れ 庫内クリーン **45** 





加熱



ドアを開けて、やけどに注意し 固く絞った濡れふきんで庫内の 汚れを拭き取る

●ご使用後は、水タンクと つゆ受けの水を捨てる。(10 ページ)

- ●本体がかなり熱くなっています。ご注意ください。
- ●顔を近付けてドアを開けないでください。蒸気が出てきます。

ご注意

- ●水タンクに、水以外のもの(クエン酸など)を入れないでください。
- フラットテーブルが熱くなっています。

熱に弱い容器を置くと溶けたり、変形することがあります。

# お手入れ





必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】

## 汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです

## 電源プラグを抜く



### 次のものは使わないでください ……

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)







オーブンクリーナー 粉末クレンザー 漂白剤



住宅・家具・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤




スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

## 使うたびに

### 本体(内側・外側)、ドアガラス

- ●固く絞ったふきんですぐに水拭きします。
- ●ぬるま湯で濡らしたふきんをのせ、しばらくおいてから 拭くと、汚れが落ちやすくなります。
- 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用合成洗剤(中性) を使い、最後は水拭きをします。
- 調理によっては、食品から出た油や水分、結露した水 などが右側面の穴より出てきます。



### フラットテーブル

● 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落とします。最後は水拭きします。 ※クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。





### ドアガラスパッキン

■蒸気が水滴となって隙間に溜まるので、柔らかい布などで拭き取る。※蒸気漏れが起こりやすくなるので、絶対に引っ張らないでください。



### 角皿・調理網

● 傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、 よく乾燥させます。汚れが取れにくいときは浸け 置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

クリームクレンザー・硬めのスポンジは、 絶対に使用しない。



### 調理網

(フッ素コーティング加工)



# ご注意

# **調理網のフッ素コーティング加工について** (ご使用に伴い消耗します)

長くお使いいただくために

- お手入れ時は、台所用合成洗剤(中性のもの・研磨剤を含まないもの)でやわらかいスポンジを使う。
- ●表面を硬い金属などのへラ等で傷付けない。
- 調理後は、食品をのせたままにせず、できるだけすみやかに洗う。 (フッ素樹脂塗膜にふくれや、はがれが生じる原因になります)
- ※部品購入の際は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

# **A**注意



庫内やドアに油・食品カス・煮汁を つけたままで放置したり加熱しない

【発煙・発火の原因】

### (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

## こまめに

### 水タンク **食器洗い乾燥機では、洗わない**


● 水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用合成洗剤(中性)で洗う。

一日1度は、水を捨て、衛生的にお使いください。



### つゆ受け

水タンクの出し入れ時の水や、ドア内側に付着した つゆが溜まります。こまめに捨て、捨てた後は必ずセットしてください。



### 吸気口・排気口

●ほこりは、拭き取ります。(換気できずに、故障の原因)



### 汚れてきたら

### ミトン

- ●洗濯用洗剤で手洗いします。(洗濯機で洗うと、布が傷む原因)
- ●濡れた状態での放置は、色落ちすることがあります。



● [46 お手入れ (庫内クリーン)] (49ページ) で、庫内を高温で焼き切ります。

## におい・汚れ が気になったら

... <とくに魚のにおいが気になるときは> ......

用意するもの:湿り気のある緑茶の茶ガラ(角皿に広げられるぐらいの量)

加熱方法: 1 角皿に茶ガラを広げ、上段にセットする。

2 [42 オーブン | 予熱 無]で[200℃]で[20分]に合わせて加熱する。

3 加熱後、できれば一晩放置する。

※乾燥した茶ガラが角皿などにこびりついている場合は、水に浸し、柔らかくしてから取り除いてください。

(すべてのにおいが、軽減されるわけではありません)

### 

水タンクに**水位2まで**水を入れセットし、[**41 蒸し物**]で[**10分**]に合わせて加熱する。 加熱が終われば、やけどに注意して乾いたふきんなどで拭き取る。

## こんな表示 が出たら

### お 願 い クエン酸洗浄

● クエン酸を使った、本体内部の洗浄が必要です。 薬局などで市販されているクエン酸(無添加、または99.5%以上のもの) をお使いください。

[46 お手入れ (クエン酸洗浄)] (47ページ)



塗装面に衝撃を与えたり、庫内側面の穴をふさがないでください。


(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

# 除菌。

## 例 プラスチック製の食器を除菌<sup>\*</sup>する

庫内が高温のときは、使用できません。「↓ 🗓 🕌 」を表示します。 (57 ページ)

準備



●つゆ受けが、カラである ことを確認する。

●調理後のにおいが庫内に 残っていると、食器など ににおいが移ることがあ ります。庫内のにおいが 気になるときは、除菌の 前に[46 お手入れ (庫内 クリーン)]をおこなって ください。(49 ペーシ)

ドアを閉めて、[樹脂食器コース]に合わせる



押すごとに、除菌コースを選択できます。

--▶[樹脂食器コース]--▶[陶磁器コース]--▶[キッチン用品コース]-



あたためスタート



● 除菌運転中にドアを開け たり、食器を追加しない。

Lu D



ご注意

[冷却中]の表示のときに、 取り出さないでください。 やけどのおそれがありま す。必ず、終了音が鳴って から、取り出してください。

終了



角皿ごと食器を取り出す

●ご使用後は、水タンクと つゆ受けの水を捨てる。

(10 ~->)



食器の取り出しは、水平にゆっくり運んでください。金属製のものなどは、滑り落ちると 危険です。

#### 陶磁器コース 樹脂食器コース キッチン用品コース 3つのコース 所要時間:最大43分 所要時間:最大60分 所要時間:33分程度 があります (除菌時間:約21分) (除菌時間:約30分) (除菌時間:約30分) 耐熱120℃以上 耐熱160℃以上 耐熱 90℃以上 • 陶磁器 ● 樹脂製まな板 ● プラスチック製食器 茶わん、Ⅲ、小鉢 33cmX35cm以下のもの お弁当箱・哺乳ビンなど、 ● ガラス製食器 1枚 いずれもポリカーボネート 除菌できるもの 強化ガラス・カットグラス・ 製(PC)のものを除く。 クリスタルガラスなど ● おしぼり、蒸しタオル は割れることがあります。 40cmX40cm以下の ● ガラス製哺乳ビン おしぼりタオル:6枚まで • しゃもじ ● 金属製のスプーン ● オールステンレスの包丁 36cmX90cm以下の ● キッチンバサミなど フォーク、ナイフ フェイスタオル:3枚まで フタ類は、耐熱温度の低い 取っ手など一部に樹脂製の ものがあるので、ご注意く ものがあると、溶けるので ださい。 できません。 置きかた ●食器を重ねるときは 2枚まで。 ●開口部を上向きにする。 ● 角皿にクッキングシー 調理網を使います。

### 除菌できないもの

トを敷いても、除菌で

きます。



- 耐熱性のない製品 (シリコンゴム以外のゴム製品)
- 漆器・竹製品・木・紙 (変色したり、ひび割れの原因)
- 鉄製品 (結露によって錆びるおそれ)

● 哺乳ビンは、横に倒し、

並べます。

乳首やキャップも一緒に

- **汚れた食器** (汚れが取れにくくなる)
- ★ポリカーボネート製品 (哺乳ビン・食器など)
- 食器やキッチン用品以外のもの
  - ※ 試験機関名:(社)京都微生物研究所 試験方法:生菌数測定法 除菌の方法:水蒸気による加熱除去方式 試験結果:除菌率99.0%以上

試験対象:樹脂食器コース:プラスチック製容器 陶磁器コース:茶わん キッチン用品コース:おしぼり すべての菌が除菌できるわけではありません。

重ねる。

タオルは濡らして固く絞る。

おしぼりタオルは広げて重 ねるか、2つ折りにして丸 め、1列に並べる。フェイ スタオルは3つ折りにして

(重ねる枚数は10枚以下で)



必ず、容器などの耐熱温度を確認し、耐熱温度が不明な場合は、除菌運転をしないでください。 耐熱温度が充分であっても、厚みの薄い樹脂製品はまれに変形する場合があります。

# 大学力な?(1) 合わせの前に、もう一度お調べください

修理依頼やお問い



	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	加熱中や加熱終了後の ファンの音が大きい。 回転時間が長い。	<ul><li>■蒸気を庫内に閉じ込めて調理するため、密閉性を高めた設計をしています。そのため、本体を冷却する際の運転は、やや強力に設定しています。</li></ul>	_
	加熱中や終了後に「ブーン」、 「キューン」と鳴ったり、 止まったりする。	● 加熱の種類や状態に応じて、ファンの回転をコントロールしているためです。 加熱終了後も最大10分程度回ります。 また、加熱開始時に回転する場合、しない場合があります。	_
音	レンジ加熱時に パチンと音がする。	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	_
	オーブン・グリル加熱時に 「ポン」や、きしみ音がする。	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 また、冷めるときにも音がすることがあります。	_
	<b>キーの受け付け音、 加熱終了音が 鳴らない</b> 。 <b>●</b> お知らせ音を消す設定になっていませんか? <b>「手動加熱</b> を4秒間押し続けると、「ピッ」と鳴り、解除されます。		13
	加熱中に庫内がときどき暗く なったりカチカチ音がする。	●加熱をコントロールしているためです。	_
	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	● ドアを開閉すると電源が入り、「 【 」を表示します。 ドアを閉めて1分間放置すると自動的に、電源が切れます。 (電源オートオフ機能)	22
電源	<b>加熱中に電源がすぐ切れる</b> 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか?販売店にご相談ください。 (定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)	_
	電源が切れない。	● 表示部に[ <b>高温</b> ]を表示していませんか? 最大30分経過すると電源が切れます。 電源を切る 電源オートオフ機能	
	ドアから蒸気が漏れる。	●少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。	_
庫内	庫内灯が加熱中に 点灯しない。	● <b>庫内灯</b> を押すと点灯しますが、[ <b>44 発酵</b> ]を使うときは、 点灯しません。	12

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	加熱後、庫内やドア内側に 水滴が付着する。 ドアを開けると蒸気が出る。	●調理性能を向上させるために、庫内の密閉性を高めているためです。水を使わない加熱(レンジ・オーブン・グリルなど)のときも同様です。庫内に付着した水は、庫内が冷めてから、乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	煙が出たり、 いやなにおいがする。	<ul><li>●ご購入後にカラ焼きされましたか?</li><li>●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?</li><li>また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?</li></ul>	24 50
	<b>火花が出る。</b> (レンジ加熱のとき)	<ul><li>● 角皿、調理網、金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や、 金属容器を使っていませんか?</li><li>● 食品カスなどが付着していませんか?</li></ul>	20 50
庫	<ul><li>製品の下から水が 漏れてくる。</li><li>● つゆ受けをセットしていますか?水タンクを取り出すときに、 少量の水がつゆ受けに流れます。使用していないときでも、 製品内に付着しているつゆが落ちてくることがあるので、お 手入れ時以外はセットしておいてください。</li><li>● 本体が傾いていませんか?</li></ul>		10
内	庫内(フラットテーブル上)に 水が溜まっている。	● 水を使う加熱の場合、加熱時の蒸気が水滴となって、溜まったものです。やけどのおそれがあるので、必ず冷めてから乾いたふきんなどで拭き取ってください。	_
	ドアガラスの内側が白く くもる。	<ul><li>水蒸気が庫内に充満するためです。 拭き取ってください。</li></ul>	_
	右側面の蒸気吹き出し口から 水(無色または、白色)が 出てくる。	● 給水用パイプに水が残っていたものです。 [46 お手入れ (本体水抜き)]をすると、パイプ内に残っている水を高温で蒸発させて乾燥するので、庫内へ水が出てくることが少なくなり、衛生的です。 ※水が白くなるのは、ミネラル分の作用によるもので、衛生上問題ありませんが、拭き取ってください。	48
	蒸気量が少なかったり、右側面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがある。	<ul><li>●製品内部の水を通る部分が、水に含まれるミネラル成分や ぬめりで汚れているため、蒸気が出にくくなっています。 クエン酸を使って[46 お手入れ (クエン酸洗浄)]をおこなって ください。</li></ul>	47
供	[2 しっとりあたため]や 蒸し物加熱をすると 食品の表面に水が溜まる。	●蒸気で加熱しているため、食品に蒸気が結露するためです。	_
上がり		<ul> <li>フラットテーブルの端に置いていませんか? 中央に置いてください。</li> <li>容器に入れる1杯あたりの基準分量が多すぎませんか? (牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?</li> </ul>	- - 37

# 故障かな?(2)

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul> <li>● [4 牛乳・酒]で加熱されていますか?</li> <li>● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL)</li> <li>● 加熱前の温度に応じて、仕上がりキーを使っていますか?</li> </ul>	37
	焦げ目がつきにくい。	● コンセントは単独で使っていますか?延長コードなどを使う と電圧が下がり、上手にできません。また、危険です。	5
	●[45 ウォーターグリル]の とき。	● しっかり焦げ目をつけたい場合は、[ <b>43 グリル</b> ]で加熱して ください。	44
	●[42 オーブン]または [43 グリル]のとき。	<ul><li>● メニューに合わせて上段・下段にセットしていますか?</li><li>● メニューに合わせて調理網を使用していますか?</li></ul>	_ _
仕上がり	仕上がりにムラがある。	<ul><li>● 角皿を受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れていますか?</li><li>● 左右の焼きムラが気になる場合は、加熱の途中で角皿ごと前後を入れ替えてください。</li></ul>	_
	<b>解凍</b> で ●加熱しすぎる。	<ul><li>● ラップに包んでいませんか?</li><li>● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか?</li><li>● 素材に合わせて、仕上がりキーを使っていますか?</li></ul>	_ _ 31
	●加熱が足りない。	● 食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか? 固めに仕上がります。	_
ı	[40 レンジ]の[1000W]で 加熱したが、仕上がりに ムラがある。	● 食品をフラットテーブルに直接置いていませんか? とくに冷凍食品は、ムラが出やすいため、耐熱性の皿か容器 にのせてください。[ <b>40 レンジ</b> ]で[ <b>500W</b> ]または [ <b>600W</b> ]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。	_
ı	市販の料理ブックや他の 製品のオーブン加熱メニュー が上手にできない。	<b>ーブン加熱メニュー</b> をしてから、様子を見ながら焼いてください。	
	レンジ加熱で 食品がはじけた。	● 加熱により収縮する性質がある食品(いかや肉など)は、レンジ加熱することで、食品中の水分が気化するときに、はじけることがあります。[40 レンジ]で[200W]に合わせて、様子を見ながら加熱してください。	_
	水を使う加熱が上手にできない。	● 加熱途中で、水タンクを取り出していませんか? 加熱が終了するまで、取り出さないでください。	_

## こんな表示が出たら調べるところ お知らせ音 (ビビビビ・・)が鳴ります

U 04

高温(

庫内が高温のため使用できません。 庫内温度が下がり、左の表示が消 えると使用できます。

**とりけし** を押すと、 下記以外の加熱は使えます。

● 解凍 · [11 温泉卵] · [12 鶏の 柔らかハム] · [41 ソフト蒸し] · [44 発酵] · 「除菌 U 11

[46 お手入れ (本体水抜き)]で 水タンクに水が入っているため、 使用できません。

水タンクを取り出してください。

U 15

製品内部の水が凍結して、水を使 う加熱ができません。

凍結している水を溶かすために、 [**42 オーブン** [**予熱**]無]で[**200℃**] に合わせて、しばらく加熱してくだ さい。



水タンクの水の量が少なすぎます。

- ●必要水位まで水を入れ、スタート を押してください。
- ●水タンクはしっかり奥まで押し 込まれていますか?
- 水道水以外の水を使っていませんか?んか?22 ページ

お 願 い クエン酸洗浄 製品内部の水を通る部分が、水に含まれるミネラル成分やぬめりで汚れています。クエン酸を使って[46 お手入れ (クエン酸洗浄)]をおこなってください。 47 ページ とりけし を押すと使用できますが、なるべく早くクエン酸洗浄をおこなってください。蒸気が出にくくなり、調理の仕上がりに影響します。

クエン酸(無添加、または99.5% 以上のもの)は、薬局などで購入 できます。



☆ 交互に点滅

製品が故障している場合があり ます。

電源プラグをコンセントから抜き、 お買いあげの販売店または、 シャープお客様ご相談窓口に、 表示の番号 をご連絡ください。

(62 ページ)

# 初めて使用するとき、[D]表示が出たら…

**デモ表示になっていますので、次の操作が必要です**。この状態では、加熱ができません。

<u>とりけし</u>を<mark>ピッ</mark>と鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押します。 [D]が消え、「**∏**」表示になると使えます。

※デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。 (自動的に表示が動きます)

# よくあるご質問(1)

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
	水タンクに入れる水は、 ミネラルウォーターやアルカリ イオン水が使えますか?	● カビや雑菌が繁殖しやすくなり、よりこまめな水タンクのお手入れが必要となりますので、おすすめできません。また、水道水以外の水は、水タンク内の水量を正しく検知されない場合があります。([ <b>水補給</b> ]の表示が出る場合があります)	_
	お湯を使うことができますか?	●加熱時間の短縮にはなりません。 容器が変形するおそれがあるので、使わないでください。	_
水・水タンク	水タンクの水量は、レシピ 記載の水位に毎回、正確に 合わせるのですか?	に ごとに新しい水を水位まで入れてください。水位2を超えて 入れるとこぼれやすくなります。 水量が足りないときは、[水補給]を表示します。 ● 構造上、加熱後も水タンクには水が残ります。調理環境によって同一メニューでも残水量が変わることがあります。    ンクを    ・ 調理終了後は水を捨てましょう。    続けて使用しない場合、気温によっては、水が腐りやすくな	
ク	調理後、水の入った水タンクを ヘルシオにセットしたまま放置 しておいてもいいですか?		_
	水を使わない加熱のときに、 水タンクをセットしたままでも 問題ありませんか? 入っている水は、そのままでも いいですか?	●本体に水タンクをセットされていても、調理に支障ありません。水タンクに入っている水は、捨てましょう。	_
本体水坊	本体水抜きをすると どうなるのですか?	<ul> <li>給水用のパイプに残っている水を高温で蒸発させ、乾燥できるので、衛生的に使用できます。</li> <li>※本体水抜きをおこなわなかった場合は、加熱中や加熱後に庫内右側面の蒸気吹き出し口から水(無色または、白色)が出てくることがあります。</li> </ul>	_
抜き	どれぐらいの頻度で おこなうのがいいのですか?	●水を使う加熱の頻度にもよりますが、一日1度はおこなって ください。	
容器	炊飯、赤飯、煮こみは どんな容器を使えばいいの ですか?	<ul> <li>●使える容器を参照してください。</li></ul>	20

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
	[1 サックリあたため]、 [2 しっとりあたため]、 あたため の使い分けは?	<ul><li><b>加熱早見表</b>をご覧ください。</li><li>食材に合った加熱の方法を記載しています。</li></ul>	100
	過熱水蒸気による脱油・減塩 効果を目的としないで焼く 方法は?	● 水を使わない[ <b>42 オーブン</b> ]や、[ <b>43 グリル</b> ]で加熱します。	_
	野菜を蒸すときは、 どのように加熱すれば いいですか?	●加熱早見表をご覧ください。 加熱早見表に記載がない素材を蒸す場合は、種類によっても 異なりますが、[ <b>41 蒸し物</b> ]で[ <b>10分</b> ]を目安に、様子を見な がら加熱してください。	106
調理方法	野菜を蒸したが、時間がかかる。 手早くする方法は?  ● 蒸し野菜は、レンジ加熱に比べると加熱時間がかかります。 急ぐときやお弁当の彩りなどで少量の野菜を蒸す場合は、 [40 レンジ]を使うと便利です。 ● 丸ごと加熱するより、切り分ける方が早く加熱できます。 従来の調理方法(鍋でゆでるなど)で、じゃがいもの加熱より。 もゆで時間がかかるもの(たけのこなど)は、 [40 レンジ]で様子を見ながら、加熱してください。 ※蒸し機能で調理すると、みずみずしく甘みのある仕上がりなり、また、多少分量が変っても同じ操作でできますのでたくさんゆでて、いろいろな献立に健康的にご利用くださ		106
	同じメニューを 連続でくり返し調理する ことができますか?	● 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、加熱スタート後、 <b>仕上がりキー</b> を使い、様子を見ながら加熱してください。	_
	食品のパッケージに「レンジ〇〇〇W〇分で加熱」と書かれているものは、どのように加熱すればいいですか?	● [40 レンジ]で出力を[1000W]、[600W]、[500W]、 [200W]に合わせ、時間を合わせて加熱します。	40
	料理編に記載していない メニューの加熱方法は?	<ul><li>●料理編の類似メニューを参考にして、様子を見ながら加熱してください。</li><li>※一般的にオーブン料理の加熱時間や温度は、オーブンのサイズや構造ごとに異なりますので、市販のお料理ブックや他の製品のレシピと同じ条件では、焼けないことがあります。</li></ul>	_

# よくあるご質問(2)

	こんなときは?	参考にしてください	参照 ページ
調理方法	料理編のメニューで人数分を 変えて作りたいときは?	<ul> <li>●自動加熱の場合は、基本的に料理編に記載の分量で調理してください。</li> <li>● 分量を変更する場合、蒸し料理のときは自動加熱、手動加熱とも、付属の調理網(または角皿)にのる程度の分量であれば、加熱時間が大きく異なることはありません。料理編に記載の内容でいったん加熱し、加熱後に様子を見ながら延長加熱をおこなってください。</li> <li>●焼き料理のときも蒸し料理のときと同じですが、料理編記載分量の倍の量を加熱する場合は、「2~3割増」を目安に加熱時間を設定し、加熱の終盤で様子を見ながら、加熱を調整してください。</li> </ul>	_
	レンジ加熱で ラップをするもの ラップをしないものの目安は? 	● 加熱早見表をご覧ください。 食材に合ったラップの有無を、記載しています。	100
仕上がり調節	仕上がり調節キーの 操作について	●スタート後の30秒間は、調節ができます。 初め、 <b>標準</b> に設定されています。 加熱の強弱調節が必要な場合は、 <b>仕上がりキー</b> を押して、 お好みの調節をしてください。	_
予熱につ	予熱が必要なメニュー ( <u>予熱</u> )有)、 予熱がいらないメニュー ( <u>予熱</u> )無) の目安は?	<ul> <li>予熱が必要なメニュー</li> <li>ケーキやパンなど仕上がりがデリケートなもの。</li> <li>もちなど。</li> <li>予熱がいらないメニュー</li> <li>ハンバーグ、グラタン、から揚げなどのお総菜メニュー全般。</li> <li>塩ざけや開きなど、「減塩」をするメニュー。</li> </ul>	_
とついて	[「予熱 有] 調理が終わった後、 続けて同じ加熱をするときも、 予熱からするのですか? 庫内が熱い状態なら、 予熱をしなくてもいいですか?	●加熱後すぐの状態であれば、予熱をしなくても支障ありませんが、温度が下がると上手にできません。予熱することをおすすめします。 (庫内が熱い状態から予熱を開始すると短時間で予熱完了になります)	_
表示	[お願い クエン酸洗浄]の表示が出ます。 クエン酸洗浄をせずに使用を 続けると、どうなりますか?	●蒸気を発生させる部分が傷み、故障の原因になります。 製品内部の水が通る部分が、水に含まれるミネラル成分や ぬめりで汚れていることを、お知らせしていますので、お 早めにクエン酸を使って[46 お手入れ (クェン酸洗浄)]を おこなってください。 クエン酸(無添加、または99.5%以上のもの)は、薬局など で購入できます。	47

	こんなときは?	参考にしてください	
操作	加熱が足りないとき  [延長]表示が消えた後に、 加熱の延長(追加)をしたい ときは、どうすればいいの ですか?	● 料理編の「 <b>手動でするときは</b> : 」を参考に、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。	_
停電時	加熱途中で停電した場合、 どうすればいいのですか?	● 自動加熱の場合は、料理編の「 <b>手動でするときは:</b> 」を参考に、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。	_

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 「故障かな?」「よくあるご質問」を調べて ください。 54~61ペーシ
- それでも異常があるときは使用をやめて、 ▲ 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に、次のことをお知 らせください。
- 品名:ウォーターオーブン形名:(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- 電話番号 ・ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。電 源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用でき ません。また、アフターサービスもできません。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電話 お買いあげ日

年 月  $\Box$ 

### 保証期間中

● 修理に際しましては、保証書をご提示くだ さい。保証書の規定に従って、販売店が修 理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復する ための料金です。
部品代		修理に使用した部品代金です。
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取 ってください。保証書は内容をよくお読み の後、大切に保存してください。
- 保証期間… お買いあげの日から1年間です。 ただし、マグネトロンのみ2年間です。 保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。
  - ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・ 損傷など有料です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ウォーターオーブンの補修用性能 部品を製品の製造打切後、8年保有してい
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品 による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合 わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。ファクシミリ 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



### メール<u>でのお問い合わせなど【シャープサポート</u>ページ】

http://www.sharp.co.jp/support/ ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



### 使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	
〒581-8585 大阪府	八尾市北亀井町3-1-72	



### 修理の相談など【**修理相談センター**】

**100** 0120 - 02 - 4649 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

IP電話 FAX 東日本地区 043 - 299 - 3863 043 - 299 - 3865 西日本地区 06 - 6792 - 5511 06 - 6792 - 3221 J 098 - 861 - 0866 「那覇サービスセンタ ァー. (月

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

### 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間(祝日など弊社休日を除く) \*月曜〜土曜:9:00〜17:40 〔ただし、沖縄地区〕は……\*月曜〜金曜:9:00〜17:40

北海道	● 札 幌 サービスセンター 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●京都サー 〒601-810
東北	• <b>仙 台</b> サービスセンター 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27		●神 戸 サ- 〒658-002
	<ul><li>宇都宮 サービスセンター 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41</li></ul>	近畿	●阪神サ- 〒661-098
	<ul><li>• さいたま サービスセンター 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2</li></ul>		●大阪 テク 〒547-851
損	<ul><li>東東京 サービスセンター 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17</li></ul>		● <b>恵美須</b> サ- 〒556-000
東	●多 摩 サービスセンター 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		● <b>南大阪</b> サ- 〒597-006
	● 千 葉 サービスセンター 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		• 北大阪 サ- 〒567-083
	• 横 浜 サービスセンタ- 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●奈良サ- 〒639-118
	●静 岡 サービスセンター 054-344-5781	中	●広 島 サ

〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター 052-332-2623

〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103


〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5


- -ビスセンタ- 075-672-2378 02 京都市南区上島羽管田町48
- -ビスセンタ- 078-452-7009 25 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
- -ビスセンタ- 06-6422-0455 81 尼崎市猪名寺3-2-10
- クニカルセンター 06-6794-5611 10 大阪市平野区加美南3-7-19
- ービスフロント 06-6643-5321 03 大阪市浪速区恵美須西1-2-9
- +-ビスステーション **072-431-1950** 62 貝塚市澤1215
- -ĽZZF-ション 072-634-4530 31 茨木市鮎川5-15-3
- -ビスステーション **0743-53-6693** 86 大和郡山市美濃庄町492
- H-ビスセンタ- 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
- ●高 松 サービスセンター 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
- ●金 沢 サービスセンター 076-249-2434 ●福 岡 テクニカルセンター 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
  - ●那 覇 サービスセンター 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
  - ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.05)

# 仕様

	定格電圧	交流 100V	外 形 寸 法	幅525×奥行460×高さ435(mm)
定格周波数		50Hz-60Hz共用	加熱室有効寸法	幅345×奥行330×高さ240(mm)
レンジ	定格消費電力	1,460W	水タンク容量	約600mL
	高周波出力	** 1,000W·600W·500W·200W相当	質 量	約24kg
	発振周波数	2,450MHz	角 皿	358×304(mm)
グリル	定格消費電力	1,410W	電源コードの	約1.4m
オーブン	定格消費電力	1,410W	長さ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	温度調節範囲	発酵(30⋅35⋅40⋅45℃)100~250℃		
区分名		F		
電子レンジ機能の年間消費電力量		58.8kWh/年	年間待機時消費電力量	O.OkWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		12.9kWh/年	年間消費電力量	71.7kWh/年

- ※定格高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 600Wへは自動的に切り替わります。
- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、天面10cm以上、両側面5cm以上空間を設ける必要があります。 (左右どちらか一方を8cm以上あけると、もう一方は2cm以上で設置できます)
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示が消えているときの消費電力は、「O」Wです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。







## 長期で使用の場合は商品の点検を!

### こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタート操作しても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

### で使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要す る費用は、販売店に、ご 相談ください。